

ATE PowerDisc - Použití na zadní nápravě

Používání brzdového kotouče ATE PowerDisc **pouze** na zadní nápravě **není povoleno u vozidel bez ABS / ESP**.

Pouze u vozidel **s ABS / ESP** je přípustné použít ATE PowerDisc na zadní nápravě ve spojení se standardním brzdovým kotoučem na přední nápravě.

ATE PowerDisc - Aplikační možnosti:

Brzdové kotouče přední náprava	Brzdové kotouče zadní náprava	ABS / ESP
ATE PowerDisc	Standardní brzdové kotouče	Bez omezení
ATE PowerDisc	ATE PowerDisc	Bez omezení
Standardní brzdové kotouče	ATE PowerDisc	POZOR - OMEZENÍ ⚠

